



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

FINS VUREN UNDERLAYMENT

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen horizontaal op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning (om de 60cm) om doorbuigen en kromtrekken te voorkomen.
- Voorkom grondcontact en vocht: Gebruik altijd latten of pallets onder de platen, nooit direct op de vloer.
- Acclimatiseren: Laat de platen minstens 24 uur acclimatiseren in de verwerkingsruimte voor stabiele verwerking.

Bewerken

- Makkelijk te bewerken: Gebruik scherp, fijngetand zaaggereedschap voor strakke, splintervrije sneden. Eenvoudig te zagen, schuren, frezen en boren dankzij fijne structuur en door-en-door vuren fineeropbouw.
- Voorboren: Altijd voorboren bij schroeven dichtbij de randen om splijten te voorkomen.
- Stofafzuiging: Gebruik bij machinale bewerking een goede stofafzuiging.

Randafwerking

- Direct behandelen: Behandel na zagen alle randen met randsealer, PVAC-lijm of vergelijkbare coating voor bescherming tegen vochtopname en delaminatie. Dit geldt ook voor boor- of schroefgaten.
- Randen afronden: Schuur randen licht rond (radius 2-3mm) voor betere verfhechting en bescherming.
- Afwerken oppervlakte: Ontvet, schuur (korrel 320-360) en schilder de plaat met een vochtregulerend verfsysteem (minimaal 2 lagen) voor voldoende bescherming indien gewenst. Dicht schroefgaten vooraf af.

Montage

- Bevestigen: Gebruik RVS of verzinkte schroeven/nagels voor een lange levensduur en tegen roestvorming.
- Randafstand: Houd minimaal 15-20mm afstand tot de rand met bevestigingsmiddelen.
- Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie rondom de platen, zeker bij vloer- en wandmontage.

Gebruik

- Regelmatig onderhoud: Controleer periodiek de afwerking van randen en bovenlaag, herstel direct bij beschadigingen voor maximale levensduur.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze