



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

MDF

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen altijd in een droge, goed geventileerde ruimte, liggend op een volledig vlakke ondergrond met latten of balkjes ter ondersteuning.
- Acclimatiseren: Laat platen minimaal 24 uur acclimatiseren in de verwerkingsruimte om spanningen of vervormingen te voorkomen.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik fijngetand zaaggereedschap (zaag, frees, boor) voor zuivere zaagsneden zonder splinters. MDF laat zich eenvoudig zagen, frezen, schuren en profileren dankzij zijn homogene structuur.
- Voorboren: Bij schroeven vooral bij de rand altijd voorboren om splijten tegen te gaan.
- Stofafzuiging: MDF produceert veel fijnstof bij bewerking; gebruik goede persoonlijke beschermingsmiddelen en stofafzuiging.

Randafwerking

- Randen behandelen: Na bewerken altijd de randen behandelen met randsealer, verdunde PVAC-lijm of MDF-primer. Bij vochtige toepassingen (zoals V313) is dit cruciaal om zwellen of delaminatie te voorkomen.
- Schuren: Schuur randen licht voor een glad eindresultaat. MDF heeft geen knoesten of nerven, hierdoor is schuren snel gedaan.

Montage

- Bevestiging: Schroeven, spijkeren, nieten en lijmen zijn allemaal mogelijk; gebruik voor sterkere verbindingen een combinatie van lijm en mechanische bevestiging.
- Ruimte voor werking: Zorg ervoor dat MDF niet klem wordt gemonteerd, laat altijd enkele millimeters speling rondom om werking door vocht en temperatuur op te vangen.
- Ondergrond: Monteer uitsluitend op een droge, stabiele en vlakke ondergrond.

Gebruik

- Reinigen & Inspecteren: Houd het plaatmateriaal schoon en controleer op beschadigingen aan randen en oppervlakken; herstel deze direct voor blijvende bescherming.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze