



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

OSB

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar OSB platen altijd horizontaal op een volledig vlakke ondergrond met latten of balkjes om de 60cm ter ondersteuning.
- Voorkom direct contact met de vloer en vocht: Leg de platen altijd op pallets of houten latten.
- Acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waarin ze verwerkt worden.

Bewerken

- Eenvoudige bewerking: De OSB-plaat is eenvoudig te zagen, te boren en te schaven, zonder risico op splijten dankzij de homogene en knoestvrije opbouw.
- Gereedschap: Gebruik scherp, fijngetand gereedschap voor nette sneden. Door het ongeschuurde oppervlak is extra schuren doorgaans niet nodig.
- Voorboren: Bij schroefverbindingen in de buurt van de randen royaal voorboren ter voorkoming van splijten.

Randafwerking

- Randen beschermen: Indien de plaat na bewerking in vochtige omstandigheden wordt toegepast, altijd de zaag- en boorranden afdichten met randsealer of PVAC-lijm.
- Schilderen/afwerken: De zijdeglans afwerking maakt direct schilderen mogelijk indien gewenst; wel eerst ontvetten, licht opschuren, en stofvrij maken.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik geschikte schroeven of spijkers, bij voorkeur verzinkt of RVS voor gebruik in vochtige ruimtes of beschut buiten.
- Randafstand: Houd minimaal 15-20mm afstand van de plankrand bij het schroeven/spijkeren.
- Constructieve montage: OSB is geschikt voor dragende vloeren, wanden en daken in bouwkundige toepassingen.

Gebruik

- Onderhoud: Controleer periodiek randen en oppervlak op beschadigingen en werk deze tijdig bij.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze