



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

MEPLA SPRUCE

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen horizontaal op een vlakke ondergrond met ondersteunende latten (om de 60cm) om kromtrekken te voorkomen.
- Voorkom direct grondcontact en vocht: Gebruik altijd latten of pallets onder de platen.
- Acclimatiseren: Laat de platen minstens 24 uur acclimatiseren in de verwerkingsruimte.

Bewerken

- Makkelijk te verwerken: Tsjechisch vuren multiplex is eenvoudig te zagen, schuren, frezen, boren, schroeven en lijmen dankzij de stabiele meerlagenconstructie.
- Gereedschap: Gebruik scherp, fijngetand zaaggereedschap voor nette, splintervrije sneden.
- Voorboren: Schroefgat altijd voorboren bij bevestiging in de buurt van de randen om splijten te voorkomen.

Randafwerking

- Randen direct behandelen: Na zagen en boren de randen en boorgaten direct behandelen met randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of een vergelijkbare coating ter bescherming tegen vochtindringing.
- Schuren: Rond alle scherpe randen licht af (radius 2-3mm) voor betere verfhechting en mindere kans op beschadiging.
- Schilderen of beitsen: Werk platen bij zichtwerk af met lak of beits om het uiterlijk en de levensduur te verbeteren.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik roestvaststalen (RVS) of verzinkte schroeven/spijkers, minimaal 15-20mm uit de rand.
- Ondergrond: Monteer op een stabiele, vlakke onderconstructie voor een strak resultaat.
- Ventilatie: Zorg altijd voor voldoende ventilatie rondom, zeker bij vloer-, wand- of daktoepassingen.

Gebruik

- Onderhoud: Controleer periodiek op beschadigingen aan randen en oppervlak; herstel direct met sealer of lak om de plaat in optimale staat te houden.
- Reiniging: Houd platen schoon en vrij van stof of vuil, vooral voor en tijdens verwerking.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze