



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

HARDBOARD OIL TEMPERED

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Sla de platen altijd op in een droge, goed geventileerde ruimte, bij voorkeur horizontaal op een vlakke ondergrond met ondersteunende balken om doorbuigen en vochtopname te voorkomen.
- Laat acclimatiseren: Minimaal 24 uur laten acclimatiseren aan de verwerkingsruimte, vooral bij toepassing in vochtige omgevingen.

Bewerken

- Voorbehandeling voor maximale watervastheid:
- Dikte 3 mm: Houd de platen tweemaal 24 uur nat voordat ze worden verwerkt.
- Dikte >4,8 mm: Drie keer 24 uur nat houden.
- Deze behandeling zorgt voor maximale watervastheid van de oliegeharde vezelstructuur
- Bewerken: Hardboard oil tempered is goed te zagen, spijkeren, schroeven, nieten en lijmen.
- Gebruik standaard gereedschap: Fijngetand gereedschap wordt aanbevolen voor netjes zagen en nauwkeurig werken.
- Spijkeren/schroeven: Minimaal 15 mm vanaf de rand spijkeren of schroeven om scheuren te voorkomen.

Montage

- Goede fixatie vereist: Door het dunne karakter móet de plaat goed gefixeerd worden om golving of loslaten te voorkomen.
- Onderconstructie: Monteer op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Ruimte voor werking: Houd rekening met enige werking door temperatuurs- of vochtwisselingen; monteer niet klem tegen andere onderdelen.

Randafwerking

- Randen afronden: Indien nodig, de scherpe zijden licht rond schuren.
- Olieafwerking extra: Bij bijsnijden of bewerken van oliegetempereerd hardboard is het raadzaam de randen opnieuw te behandelen met olie of randsealer voor extra bescherming.
- Schilderen: Overschilderen is mogelijk, maar vereist ontvetten en schuren met een fijne korrel. Overweeg een primer speciaal geschikt voor olieachtige ondergronden, als schilderen gewenst is.

Gebruik

- Reiniging: Bij gebruik als bescherm laag of afwerking oppervlakken, laat geen nat vuil langdurig liggen; droog en reinig tijdig.
- Onderhoud: Controleer periodiek op beschadigingen aan de oliecoating en herstel deze waar nodig.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze